Manual de instalación del lector LTC31 USB 2

COPYRIGHT © 2005 C3PO CHIP CARD COMPUTING

Copyright © 2005, C3PO, S.L.

Se ha intentado por todos los medios que toda la información contenida en este documento sea lo más fiable y precisa posible. C3PO, S.L. no es responsable de cualquier daño directo o indirecto o pérdida de negocio derivada de inexactitudes u omisiones. Las especificaciones contenidas en este documento pueden sufrir cambios sin previo aviso.

C3PO es una marca registrada por C3PO, S.L. Microsoft Windows™, Microsoft Windows NT™, y Windows 95/98™ son marcas registradas por Microsoft Corporation. Cualquier otro nombre de producto referenciado en esta guía es marca registrada de su respectivo fabricante.

Código de Referencia: Instalación ltc31 usb2

Información de contacto:

C3PO, S.L.
Bertran, 113
08023 Barcelona - Spain
c3po@c3po.es
http://www.c3po.es

Índice

1.- Introducción..... 4
2.- ¿Cómo puedo instalar el lector LTC31USB2 en un Windows 2000 o XP con conexión a Internet ?..... 5
4.- ¿Cómo puedo instalar el lector LTC31USB2 en un Windows 98 o Me o en un equipo sin conexión a Internet ?..... 8

1.- Introducción

El objetivo de este breve manual es detallar los pasos necesarios para poder utilizar el lector de tarjetas inteligentes LTC31USB2.

En los siguientes apartados se comenta cómo realizar el procedimiento de instalación del lector. En el primer capítulo se describen los pasos a realizar para instalar el lector si se dispone de conexión a Internet y en el segundo los pasos respectivos de instalación sin disponer de conexión.

Convenciones tipográficas utilizadas en este manual

Cursiva

Se escribirán en cursiva las opciones que tendrá que seleccionar en su pantalla, como por ejemplo: Pulse *Aceptar*.

`Carácter Monoespaciado`

Se escribirán en caracteres monoespaciados aquellas palabras que indiquen nombres de archivos, carpetas o una dirección url, como por ejemplo: `Setup.exe`.

2.- ¿Cómo puedo instalar el lector LTC31USB2 en un Windows 2000 o XP con conexión a Internet ?

Para poder reinstalar nuestro controlador en el lector LTC3x USB siga los pasos que se detallan a continuación:

Si pregunta por conectarse a Windows Update, escoja la opción *Sí, solo esta vez* y pulse *Siguiente*.


Asistente para actualización de hardware
Asistente para actualización de hardware
Windows buscará el software existente y el actualizado en su equipo, en el CD de instalación de hardware o en el sitio Web de Windows Update (con su permiso).
Leer nuestra directiva de privacidad
¿Desea que Windows se conecte a Windows Update para buscar software?
Sí, sólo esta vez
Sí, ahora y cada vez que conecte un dispositivo
No por el momento
Haga clic en Siguiente para continuar.
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

Si no aparece esta ventana, siga con las instrucciones:

Conecte el lector y después de varios segundos aparecerá el *Asistente para actualización de hardware*. Cuando pregunte qué es lo que desea que haga el asistente, escoja *Instalar automáticamente* y pulse *Siguiente*.

Asistente para actualización de controlador de dispositivo
Asistente para actualización de controlador de dispositivo
Este asistente le ayuda a actualizar un controlador de dispositivo de hardware.
Para continuar, haga clic en Siguiente.
Siguiente >
Cancelar

1. En la siguiente ventana seleccione *Buscar un controlador apropiado para mi dispositivo* y pulse *Siguiente*.

Asistente para actualización de controlador de dispositivo
Instalar controladores de dispositivos de hardware
Un controlador de dispositivo es un programa de software que permite a un dispositivo de hardware funcionar con un sistema operativo.
Este asistente actualiza los controladores del siguiente dispositivo de hardware:
USB Device
La actualización a una versión más reciente de un controlador de dispositivo puede mejorar el rendimiento de este dispositivo o agregarle funcionalidad.
¿Qué desea que haga el asistente?
Buscar un controlador apropiado para mi dispositivo (recomendado)
Mostrar una lista de los controladores conocidos de este dispositivo para poder elegir un controlador específico
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

2. Aparecerá la siguiente ventana, seleccione la opción *Microsoft Windows Update* y pulse *Siguiente*.

Asistente para actualización de controlador de dispositivo
Buscar archivos de controlador
¿Dónde desea que Windows busque los archivos de controlador?
Buscar archivos de controlador para el siguiente dispositivo de hardware:
USB Device
El asistente busca controladores apropiados en la base de datos de su equipo y en cualquiera de las ubicaciones de búsqueda opcionales que usted especifique.
Para iniciar la búsqueda haga clic en Siguiente. Si busca en una unidad de disco o de CD-ROM, inserte el disco o CD y luego haga clic en Siguiente.
Ubicaciones de búsqueda opcionales:
Unidades de disquete
Unidades de CD-ROM
Especificar una ubicación
Microsoft Windows Update
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

3. Una vez finalizada la búsqueda del controlador en Windows Update, pulse *Siguiente*.

Asistente para actualización de controlador de dispositivo
Resultados de la búsqueda de archivos de controlador
El asistente ha encontrado archivos del controlador para su dispositivo de hardware.
El asistente encontró un controlador para el siguiente dispositivo:
USB Device
Windows ha encontrado un controlador más adecuado para este dispositivo que el que tiene actualmente. Para instalar el controlador que ha encontrado Windows haga clic en Siguiente.
Host de Internet: Windows Update
El asistente encontró también otros controladores adecuados para este dispositivo. Para ver una lista de estos controladores o instalar alguno, haga clic en la casilla de abajo y luego en Siguiente.
Instalar uno de los otros controladores
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

4. Pulse *Finalizar* y ya tendrá el lector instalado.


Asistente para actualización de controlador de dispositivo
Finalización del Asistente para actualización de controlador
USB Smart Card reader
Windows ha completado la instalación del software para este dispositivo.
Para cerrar este asistente, haga clic en Finalizar.
< Atrás
Finalizar
Cancelar

4.- ¿Cómo puedo instalar el lector LTC31USB2 en un Windows 98 o Me o en un equipo sin conexión a Internet ?

Para poder instalar nuestro controlador en el lector LTC31USB2 siga los pasos que se detallan a continuación:

1. En primer lugar es necesario obtener los controladores del lector disponibles en nuestra página post-venta del lector.

***Nota**:* En caso de no disponer de conexión en el ordernador que se quiera instalar el lector, descargue los controladores en otro equipo y páselos al primer equipo.

2. Para obtener los controladores conéctese a la pàgina http://www.c3po.es/pv_ltc31usb2.html y pulse en el enlace de descarga de la sección *drivers*. Se bajará el fichero `usbccid.zip` que contiene los controladores. Deberá descomprimirlo y se creará la carpeta `Drivers`.

3. Ahora conecte el lector y después de unos segundos aparecerá el *Asistente para actualización de hardware*. Cuando pregunte qué desea que haga el asistente, escoja *Buscar un controlador apropiado para mi dispositivo* y pulse *Siguiente*.

Asistente para actualización de controlador de dispositivo
Instalar controladores de dispositivos de hardware
Un controlador de dispositivo es un programa de software que permite a un dispositivo de hardware funcionar con un sistema operativo.
Este asistente actualiza los controladores del siguiente dispositivo de hardware:
USB Device
La actualización a una versión más reciente de un controlador de dispositivo puede mejorar el rendimiento de este dispositivo o agregarle funcionalidad.
¿Qué desea que haga el asistente?
Buscar un controlador apropiado para mi dispositivo (recomendado)
Mostrar una lista de los controladores conocidos de este dispositivo para poder elegir un controlador específico
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

4. Seleccione *Especificar ubicación* y pulse *Siguiente*.


Asistente para actualización de controlador de dispositivo
Buscar archivos de controlador
¿Dónde desea que Windows busque los archivos de controlador?
Buscar archivos de controlador para el siguiente dispositivo de hardware:
USB Device
El asistente busca controladores apropiados en la base de datos de su equipo y en cualquiera de las ubicaciones de búsqueda opcionales que usted especifique.
Para iniciar la búsqueda haga clic en Siguiente. Si busca en una unidad de disco o de CD-ROM, inserte el disco o CD y luego haga clic en Siguiente.
Ubicaciones de búsqueda opcionales:
Unidades de disquete
Unidades de CD-ROM
Especificar una ubicación
Microsoft Windows Update
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

5. Pulse *Examinar* y seleccione el fichero `usbccid.inf` en la carpeta que se ha creado después de descomprimir el fichero descargado de la web. Pulse *Aceptar*.


Asistente para actualización de controlador de dispositivo
Inserte el disco de instalación del fabricante en la unidad seleccionada y haga clic en Aceptar.
Aceptar
Cancelar
Copiar archivos del fabricante de:
C:\Documents and Settings\asb\Escritorio\Drivers
Examinar...

6. Ahora pulse *Siguiente*.

Asistente para actualización de controlador de dispositivo
Resultados de la búsqueda de archivos de controlador
El asistente ha encontrado archivos del controlador para su dispositivo de hardware.
El asistente encontró un controlador para el siguiente dispositivo:
USB Smart Card reader
Windows ha encontrado un controlador más adecuado para este dispositivo que el que tiene actualmente. Para instalar el controlador que ha encontrado Windows haga clic en Siguiente.
c:\documents and settings\asb\escritorio\drivers\usbccid.inf
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

7. Una vez haya terminado de copiar pulse *Finalizar* para concluir la instalación.


Asistente para actualización de controlador de dispositivo
Finalización del Asistente para actualización de controlador
USB Smart Card reader
Windows ha completado la instalación del software para este dispositivo.
Para cerrar este asistente, haga clic en Finalizar.
< Atrás
Finalizar
Cancelar